

Advertencia:



1 a 3 años

- 1- El coche de juguete está diseñado para niños de 12 a 36 meses de edad.
El peso de la atracción no debe exceder los 25 kg, ya que no tiene la resistencia suficiente para soportar un peso superior.
- 2- El producto está diseñado para sentar a 1 niño a la vez para evitar lesiones.
- 3- Se recomienda encarecidamente la guía y supervisión de los padres para garantizar un uso seguro.
- 4- Se requiere el montaje e instalación de todas las piezas por parte de un adulto para garantizar la seguridad.
- 5- Las baterías deben ser manipuladas por adultos.
- 6- Tenga cuidado al conducir y evite acercarse a calles, cruces, todas las áreas de tráfico, piscinas y escaleras.
- 7- Sin una revisión regular del producto, puede causar vuelcos o caídas.
- 8- Compruebe ocasionalmente que la tuerca y el tornillo del volante estén apretados y seguros.
- 9- Pueden presentarse riesgos si el producto no está correctamente ensamblado.
- 10- Es necesario usar zapatos durante su uso.
- 11- Limpie el juguete con un trapo humedo.

Manipulación De La Batería:

- 1-La batería debe ser manipulada solo por adultos.
- 2-Siempre retire las pilas agotadas.
- 3 Use solo pilas AAA..(no incluidas)
- 5-Siempre retire las baterías cuando el dispositivo no se utilice durante un período prolongado.
- 6-Cuando reemplace baterías nuevas, reemplace siempre todas las baterías.
- 7-No mezcle pilas viejas y nuevas.
- 8-No mezcle pilas alcalinas, estándar (carbono-zinc) o recargables (níquelcadmio). No mezcle distintos tipos de pilas
- 9-No arroje las baterías al fuego, las baterías pueden explotar o tener fugas.
- 10-Pilas no recargables, no deben ser recargadas.
- 11-las pilas recargables tienen que ser retiradas del juguete, antes de ser recargadas.
- 12-las pilas recargables tienen que ser recargadas, bajo la supervisión de un adulto
- 13- Coloque las pilas con la polaridad correcta.
- 14-No cortocircuitar los bornes de las baterías.

N.º de artículo: 662 (REF. 5017)

Vehículo De Actividades

Manual de instrucciones

ADVERTENCIA: SE REQUIERE EL MONTAJE POR UN ADULTO.




©2026 Caterpillar. CAT, CATERPILLAR y sus diseños y marcas son marcas registradas de Caterpillar Inc.
Ningbo Prince Toys Co., Ltd., licenciataria de Caterpillar Inc.

LISTA DE COMPONENTES


	1. Manillar 1 unidad 	2. Cubo de excavación 1 unidad 	3. Tornillo 2 unidades (1 pieza de repuesto)
	4. Volante 1 unidad 	5. Respaldo 1 unidad 	6. Carrocería 1 unidad
	7. Perno 1 unidad 	8. Tuerca 1 unidad 	9. Dirección en forma de J 1 unidad

MONTAJE


1




2




3



4



5




6




CAMBIO DE BATERÍAS

1



2




3




FUNCIÓN

1



2



3



4

