

















• ¡ADVERTENCIA!
• ATTENTION!
• WARNING!
• ACHTUNG!
• AVVERTENZA!
• ATENÇÃO!
تحذير

3+
AÑOS
ANS
YEARS
JAHRE
ANNI
ANOS
سنوات





Industrial Juguetera, S.A.
Fábrica de Juguetes

Avda. de Azorin, 20
Teléfono: 96 555 08 62 • Fax: 96 555 33 56
03440 IBI • ALICANTE • ESPAÑA
www.injusa.com / info@injusa.com

REF. 20335 / REF. 20339

EAN: 8410964203355 / 8410964203393



• ¡ADVERTENCIA!
• ATTENTION!
• WARNING!
• ACHTUNG!
• AVVERTENZA!
• ATENÇÃO!
تحذير

3+
AÑOS
ANS
YEARS
JAHRE
ANNI
ANOS
سنوات



Industrial Juguetera, S.A.
Fábrica de Juguetes

Avda. de Azorin, 20
Teléfono: 96 555 08 62 • Fax: 96 555 33 56
03440 IBI • ALICANTE • ESPAÑA
www.injusa.com / info@injusa.com

REF. 20335 / REF. 20339

A ▶ Ø4x16 X16

B ▶ X16

C ▶ Ø3,6x13 X4

F ▶ Ø4,1x30 X2

A ▶ Ø4x16 X16

B ▶ X16

C ▶ Ø3,6x13 X4

F ▶ Ø4,1x30 X2

INSTRUCCIONES DE USO • MODE D'EMPLOI • INSTRUÇÕES FOR USE • GEBRAUCHSANLEITUNG
ISTRUZIONI PER L'USO • INSTRUÇÕES DE USO • تعليمات الاستخدام

ESPAÑOL - ¡MUY IMPORTANTE! LEER TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR EL ARTÍCULO POR PRIMERA VEZ. CONSERVE LAS INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS. CONTIENE INFORMACIÓN IMPORTANTE. • RECOMENDAMOS SEJ A DESTINADO ESTE JUGUETE PARA UN ADULTO. • RETIRAR LAS HERRAMIENTAS DE MONTAJE ANTES DE QUE EL NIÑO UTILICE EL ARTÍCULO. • ADVERTENCIA! NO COLOCAR EL ARTÍCULO SOBRE HORMIGÓN, ASFALTO, TIERRA COMPACTA, MADERA U OTRAS SUPERFICIES DURAS. UNA CAÍDA SOBRE SUPERFICIES DURAS PUEDE PROVOCAR HERIDAS SERIAS EN LA CABEZA O EN OTRAS PARTES. UNA ALFOMBRA SOBRE SUPERFICIES DURAS NO PUEDE EVITAR QUE SE PRODUZCAN HERIDAS. • SITUAR EL ARTÍCULO EN UNA SUPERFICIE NIVELADA Y ESTABLE, A UNA DISTANCIA MÍNIMA DE 2 METROS DE CUALQUIER ESTRUCTURA U OBSTÁCULO, TALES COMO, VALAS, CASAS, RAMAS, CABLES ELÉCTRICOS, ETC. • SITUAR EL ARTÍCULO ORIENTADO HACIA EL NORTE PARA EVITAR DESLUMBRAMIENTOS Y CALENTAMIENTOS. • DEBE USARSE CALZADO EN TODO MOMENTO. • ASEGURENSE QUE LOS NIÑOS SEPAN UTILIZAR EL ARTÍCULO CORRECTAMENTE.

MANTENIMIENTO DEL ARTÍCULO - SE RECOMIENDA COMPROBAR PERIÓDICAMENTE (ANTES DE CADA USO ACONSEJABLEMENTE) EL ESTADO DEL ARTÍCULO, ESPECIALMENTE TODAS LAS PARTES ENCARGADAS DE LA FIJACIÓN (TUERCAS). • ASEGURESE DE QUE TODAS LAS PIEZAS ESTÉN BIEN ENCAJADAS Y LAS TUERCAS APRETADAS A FONDO UN MAL MONTAJE DE ESTAS PIEZAS PUEDE SER PELIGROSO. • COMPROBAR LAS CUBIERTAS DE TORNILLOS Y BORDES CORTANTES Y SUSTITUIRLOS CUANDO SE REQUIERA. EN CASO DE DETERIORO, DEBEN DE SUBSANARSE TODOS LOS DEFECTOS, ANTES DE SU UTILIZACIÓN. • INJUSA ADVIERTE: EL NO REALIZAR DICHOS CONTROLES Y RECOMENDACIONES DE MANTENIMIENTO PUEDE PROVOCAR UN ACCIDENTE. • PARA LIMPIAR EL ARTÍCULO, UTILIZAR UN TRAPO LIGERAMENTE HUMEDECIDO CON AGUA. LOS CAMBIOS Y ADICIÓN DE ACCESORIOS, ASÍ COMO EL REEMPLAZAR LAS PIEZAS DEFECTUOSAS, DEBE REALIZARSE SEGÚN LAS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE.

FRANÇAIS - TRES IMPORTANT: LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CET ARTICLE POUR LE PREMIÈRE FOIS. CONSERVER CE MANUEL D'INSTRUCTIONS. IL PEUT VOUS ÊTRE D'UNE GRANDE UTILITÉ PAR LA SUITE, CONTIENT DES INFORMATIONS IMPORTANTES. • NOUS RECOMMANDONS QUE SE JOUET SOIT MONTÉ PAR UN ADULTE. • RETIRER LES OUTILS DE MONTAGE AVANT QUE L'ENFANT NE FASSE USAGE DE L'ARTICLE. • ATTENTION! A UTILISER SOUS LA SURVEILLANCE D'UN ADULTE. • ATTENTION! CE JOUET A ÊTE CONÇU POUR ÊTRE UTILISÉ À L'EXTÉRIEUR ET À L'INTÉRIEUR. • ATTENTION! RÉSERVE À UN USAGE FAMILIAL. • AVERTISSEMENT: NE PAS INSTALLER CET ARTICLE SUR DU BÉTON DE L'ASPHALTE, DE LA TERRE COMPACTE OU TOUTE AUTRE SURFACE DURE. UNE CHÛTE SUR DES SURFACES DURES PEUT CAUSER DE SÉRIEUSES BLESSURES À LA TÊTE OU AUTRES PARTIES DU CORPS. UN TAPIS SUR DES SURFACES DURES NE POURRA PAS ÉVITER DES DOMMAGES CORPORELS. • PLACER LE JOUET SUR UNE SURFACE PLANE ET STABLE. À UNE DISTANCE MINIMUM DE 2 MÈTRES DE N'IMPORTE QUELLE STRUCTURE OU OBSTACLE TELS QUE BARRIÈRES, MAISONS, BRANCHES, CABLES ÉLECTRIQUES, ETC. • SITUER L'ARTICLE VERS LE NORD, POUR ÉVITER LES ÉBLOUISSEMENTS ET LES ÉCHAUFFEMENTS. • IL CONVIENT D'UTILISER À TOUT MOMENT DES CHAUSSURES. • S'ASSURER QUE LES ENFANTS SAVENT UTILISER CORRECTEMENT DU PRODUIT.

ENTRETIEN DE L'ARTICLE - IL EST RECOMMANDÉ DE VÉRIFIER RÉGULIÈREMENT (CONSEILLÉ AVANT CHAQUE USAGE) L'ÉTAT DE L'ARTICLE. EN PARTICULIER LES PARTIES DESTINÉES À SA FIXATION (BOULONS). • ASSUREZ-VOUS QUE TOUTES LES PIÈCES SOIENT BIEN ENBOÎTÉES ET QUE LES BOULONS SOIENT VISSÉS À FOND. UN MAUVAIS MONTAGE DE CES PIÈCES PEUT ÊTRE DANGEREUX. • VÉRIFIER LES CACHES DE BOULONS ET LES BORDS COUPANT ET LES REMPLACER LORSQUE CELA EST NÉCESSAIRE. EN CAS DE DOMMAGE, RÉPARER TOUTES LES DÉFAILLANCES AVANT L'UTILISATION. • ATTENTION: SI ON NE PROCÈDE PAS À CES VÉRIFICATIONS ET SI ON NE RESPECTE PAS CES INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN, CELA PEUT PROVOCER UN ACCIDENT. • POUR NETTOYER CET ARTICLE, UTILISEZ UN CHIFFON LÉGÈREMENT HUMIDIFIÉ AVEC DE L'EAU. LES CHANGEMENTS ET AJOUTS D'ACCESSOIRES, AINSI QUE LE REMPLACEMENT DE PIÈCES DÉFECTUEUSES, DOIVENT ÊTRE RÉALISÉS SELON LES INSTRUCTIONS DU FABRICANT.

ENGLISH - VERY IMPORTANT! PLEASE READ ALL THE INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS ITEM FOR THE FIRST TIME. KEEP THE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE. IT HAS RELEVANT INFORMATION. • THIS TOY MUST BE ASSEMBLED BY AN ADULT. • REMOVE THE ASSEMBLY TOOLS BEFORE THE CHILD USES THE ITEM. • WARNING! USE IN THE PRESENCE OF AN ADULT. • WARNING! THE TOY IS INTENDED FOR OUTDOOR AND INDOOR USE. • WARNING! ONLY FOR DOMESTIC USE. • WARNING! DO NOT PLACE THIS PRODUCT ON CONCRETE, ASPHALT, COMPACT EARTH, WOOD OR ANY OTHER HARD SURFACE. A FALL ONTO SUCH A HARD SURFACE COULD CAUSE SERIOUS INJURY TO THE HEAD OR OTHER PARTS OF THE BODY. CARPETING ON HARD SURFACES CANNOT PREVENT THIS TYPE OF INJURY FROM OCCURRING. • PLACE THE TOY ON A FLAT, LEVEL SURFACE, AT LEAST 2 METRES AWAY FROM ANY PLACES WHICH COULD BE A HAZARD, SUCH AS SWIMMING POOLS, STAIRS, FENCES, HOUSES, TREE BRANCHES, ELECTRICAL WIRES, ETC. • THE ITEM SHOULD BE POSITIONED FACING NORTH IN ORDER TO PREVENT IT FROM OVERHEATING AND THE SUN FROM DAZZLING THE CHILD'S EYES. • FOOTWEAR SHOULD BE WORN AT ALL TIMES. • ENSURE THAT THE CHILDREN KNOW HOW TO CORRECTLY USE THE ITEM.

MAINTENANCE OF THE PRODUCT - THE PRODUCT'S CONDITION SHOULD BE REGULARLY INSPECTED (PREFERABLY BEFORE EACH USE) ESPECIALLY THOSE PARTS USED FOR FASTENING (NUTS AND BOLTS ETC). • MAKE SURE THAT ALL PARTS ARE PERFECTLY FITTED AND THE SCREWS ARE WELL TIGHTENED. A FAULTY ASSEMBLY OF THESE PARTS MAY RESULT IN INJURY. • CHECK THAT BOLT COVERS ARE IN PLACE AND THAT THERE ARE NO SHARP EDGES. REPLACE WHEN NECESSARY. IF ANY PART HAS DETERIORATED, IT MUST BE REPLACED BEFORE FURTHER USE. • INJUSA WARNING: NON-COMPLIANCE WITH THE ABOVE RECOMMENDATIONS FOR INSPECTION AND MAINTENANCE MAY CAUSE AN ACCIDENT. • TO CLEAN THE ITEM, USE A LIGHTLY DAMPENED CLOTH. CHANGES AND ADDITION OF ACCESSORIES, AS WELL AS REPLACEMENT OF DEFECTIVE PARTS, MUST BE CARRIED OUT ACCORDING TO THE MANUFACTURER'S INSTRUCTIONS.

DEUTSCH - SEHR WICHTIG! VOR ERSTMALIGEN GEBRAUCH DES ARTIKELS BITTE KOMPLETTE GEBRAUCHSANLEITUNG DURCHLESEN. BITTE BEWAHREN SIE DIE GEBRAUCHSANWEISUNGEN GUT AUF. BEI MÖGLICHEN FRAGEN KÖNNEN SIE IHNEN NÜTZLICH SEIN. DA SIE WICHTIGE INFORMATIONEN ENTHÄLT. • WIR EMPFEHLEN DIESES SPIELZEUG VON EINER ERWACHSENEN MONTIEREN ZU LASSEN. • ZUM AUFBAU VERWENDETE WERKZEUGE ENTFERNEN, BEVOR DAS KIND DAS PRODUKT BENUTZT. • ACHTUNG! GEBRAUCH AUSSCHLIESSLICH UNTER AUFSICHT EINES ERWACHSENEN. • ACHTUNG! DER SPIELZEUGARTIKEL IST FÜR DEN GEBRAUCH IN GEBÄUDEN SOWIE AUCH IM FREIEN GEEIGNET. • ACHTUNG! NUR FÜR DEN HAUSEGEBRAUCH. • VORSICHT: SPIELGERÄT NICHT AUF BETON-, ASPHALT- UND HOLZBÖDEN ODER ÄHNLICH HARTEM UNTERGRUND AUFSTELLEN. EIN STURZ AUF HARTE FLÄCHEN KANN SCHWERE VERLETZUNGEN AM KOPF UND ANDEREN KÖRPERTEILEN VERURSACHEN. EIN AUF HARTEN FLÄCHEN AUSGEBREITERER TEPPICH KANN VERLETZUNGEN BEI STÜRZEN NICHT VERHINDERN. • DEN ARTIKEL AUF EINER EBENEN UND STABILEN OBERFLÄCHE IN EINER ENTFERNUNG VON MINDESTENS 2 METERN VON JEDGLICHEN STRUKTUREN UND HINDERNISSEN WIE Z.B. ABSPERRUNGEN, HÄUSERN UND ÄSTEN, ELEKTRISCHEN KABELN, USW. AUFSTELLEN. • ARTIKEL NICHT MIT WASSER ANGEFEUCHTETEN LAPPEN REINIGEN. ÄNDERUNGEN UND HINZUFÜGUNG VON ZUBEHÖRTEILE, EBENSOGUT WIE ERSETZUNG VON MANGELHAFTEN TEILEN, MÜSSEN NACH DEN ANWEISUNGEN DES HERSTELLERS AUSGEFÜHRT WERDEN.

ITALIANO - MOLTO IMPORTANTE: LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DI USARE PER LA PRIMA VOLTA L'ARTICOLO. CONSERVARE LE ISTRUZIONI: POSSONO SERVIRE IN FUTURE OCCASIONI, CONTIENE INFORMAZIONE IMPORTANTE. • SUGGERIAMO CHE QUESTO GIOCATTOLO SIA MONTATO DA UN ADULTO. • AVVERTENZA! L'ARTICOLO È DESTINATO AD USO IN AMBIENTI ESTERNO E INTERNO. • AVVERTENZA! SOLO PER USO DOMESTICO. • ATTENZIONE: NON COLLOCARE L'ARTICOLO SU CEMENTO, ASFALTO, TERRENO COMPATTO, LEGNO O ALTRE SUPERFICI DURE. UNA CADUTA SU SUPERFICI DURE PUÒ PROVOCARE FERITE SERIE ALLA TESTA O AD ALTRE PARTI DEL CORPO. UN TAPPETO POSTO A COPRIRE SUPERFICI DURE NON È SUFFICIENTE AD EVITARE CHE SI PRODUCANO FERITE. • COLLOCARE L'ARTICOLO SU UNA SUPERFICIE STABILE E LIVELLATA. AD UNA DISTANZA MINIMA DI 2 METRI DA QUALSIASI STRUTTURA O OSTACOLO, QUALI STECCATI, CASE, RAMI, CAVI ELETTRICI, ECC. • POSIZIONARE L'ARTICOLO IN MODO TALE CHE RISULTI ORIENTATO VERSO NORD AL FINE DI EVITARE ABBAGLIAMENTI E COLPI DI CALORE. • PORTARE SEMPRE CALZATURE.

MANUTENZIONE DELL'ARTICOLO - SI RACCOMANDA DI VERIFICARE PERIODICAMENTE LE CONDIZIONI DELL'ARTICOLO (PREFERIBILMENTE PRIMA DI OGNI USO), CONTROLLANDO IN MODO PARTICOLARE TUTTE LE PARTI DI FISSAGGIO (DADI). • ASSICURARSI CHE TUTTI I PEZZI SIANO BEN INCASTRATI E CHE I DADI SIANO BEN STRETTI; IL MONTAGGIO INACCURATO DI TALI PEZZI PUÒ RISULTARE PERICOLOSO. • VERIFICARE LE CONDIZIONI DELLE COPERTURE DI VITI E BORDI TAGLIANTI E SOSTITUIRLE QUALORA RISULTI NECESSARIO. IN CASO DI DETERIORAMENTO, DEVONO RIPARARSI TUTTI I DIFETTI PRIMA DELL'USO. • INJUSA AVVERTE: CHE LA MANCATA ESECUZIONE DELLE SUDDETTE VERIFICHE E RACCOMANDAZIONI DI MANUTENZIONE POTREBBE PROVOCARE INCIDENTI. • PER PULIRE L'ARTICOLO, USARE UN STACCIO LEGGERMENTE INUMIDITO NELL'ACQUA. IL CAMBIO E L'AGGIUNTA DI ACCESSORI, COSÌ COME LA SOSTITUZIONE DI PARTI DIFETTOS, DEVE ESSERE EFFETTUATA SEGUENDO LE ISTRUZIONI DEL FABBRICANTE.

PORTUGUÊS - MUITO IMPORTANTE: LER TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE UTILIZAR DO ARTIGO PELA PRIMEIRA VEZ. GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES; PODEM SER-LHE ÚTEIS EM FUTURAS CONSULTAS. ESTA CONTÉM INFORMAÇÃO IMPORTANTE. • RECOMENDAMOS QUE ESTE BRINQUEDO SEJA MONTADO POR UM ADULTO. • ANTES DE DAR O BRINQUEDO À CRIANÇA, RETIRAR AS FERRAMENTAS DE MONTAGEM E OS ELEMENTOS DE FIXAÇÃO ATENCIAMENTE. • RECOMENDAMOS QUE ESTE BRINQUEDO SEJA MONTADO POR UM ADULTO. • ATENÇÃO! O ARTIGO ESTÁ DESTINADO A USO EXTERIOR E INTERIOR. • ATENÇÃO! APENAS PARA USO DOMÉSTICO. • ADVERTÊNCIA: NÃO COLOCAR O ARTIGO SOBRE BETÃO, ASFALTO, TERRA COMPACTA, MADEIRA OU OUTRAS SUPERFÍCIES DURAS. UMA QUEDA SOBRE SUPERFÍCIES DURAS PODE PROVOCAR FERIDAS SÉRIAS NA CABEÇA OU EM OUTRAS PARTES. UMA CARPETE SOBRE SUPERFÍCIES DURAS NÃO PODE EVITAR QUE SE PRODUZAM FERIDAS. • SITUAR O ARTIGO NUMA SUPERFÍCIE NIVELADA E FIXA, A UMA DISTÂNCIA MÍNIMA DE 2 METROS DE QUALQUER ESTRUTURA OU OBSTÁCULO, TALIS COMO VALAS, CASAS, GALHOS, FIOS ELÉCTRICOS, ETC. ... • SITUAR O ARTIGO ORIENTADO PARA O NORTE PARA EVITAR DESLUMBRAMENTOS E ESQUENTAMENTOS. • DEVE USAR-SE CALÇADO EM TODO O MOMENTO. • ASSEGUREM-SE DE QUE AS CRIANÇAS SABEM UTILIZAR CORRECTAMENTE DO ARTIGO.

MANTENÇÃO DO ARTIGO - RECOMENDAMOS COMPROVAR PERIÓDICAMENTE (ANTES DE CADA USO ACONSELHAVELMENTE) O ESTADO DO ARTIGO, ESPECIALMENTE TODAS AS PARTES ENCARGADAS DA FIXAÇÃO (PORCAS). • VERIFICAR SE TODAS AS PEGAS ESTÃO BEM ENCAIXADAS E OS PARAFUSOS APERTADOS A FUNDO. A MÁ MONTAGEM DESTAS PEÇAS PODEM SER MUITO PERIGOSO. • COMPROVAR AS TAMPAS DE PARAFUSOS E BORDOS CORTANTES E SUBSTITUI-LOS QUANDO SE REQUIERA. EM CASO DE DETERIORO, DEBERAO SOLUCIONAR-SE TODOS OS DEFEITOS ANTES DA SUA UTILIZAÇÃO. • AVISO DA INJUSA: A NÃO REALIZAÇÃO DOS CONTROLOS E RECOMENDAÇÕES DE MANUTENÇÃO PODE SER CAUSA DE ACIDENTES. • PARA LIMPAR DO ARTIGO, UTILIZAR UM TRAPO LIGEIRAMENTE HUMEDECIDO COM ÁGUA. AS TROCAS E ADIÇÕES DE ACESSÓRIOS, BEM COMO SUBSTITUIR PEÇAS DEFEITUOSAS DEVEM SER REALIZADOS DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES DO FABRICANTE.

العربية

مهم جداً: الرجاء قراءة كل التعليمات قبل استخدام اللعبة لأول مرة. احتفظ بالتعليمات للرجوع اليها مستقبلا .
هذه اللعبة يجب ان تجمع بواسطة شخص بالغ .
تأكد بان الطفل يعلم كيف يستخدم اللعبة .
صيانة المنتج
ارجح عدة التجميع قبل ان يستخدمها الطفل .
تحذير: هذه اللعبة معدة للاستخدام الخارجي وداحلي .
لتحذير: للاستخدام الداخلي للعائلة فقط.صيانة المنتج .
تحذير: لا تستخدم هذه اللعبة على الباطون الاسفلت. الارض المدمجة. خشب او اي سطح صلب. السقوط علي .
تحذير: لا تستخدم هذه اللعبة على الباطون الاسفلت. الارض المدمجة. خشب او اي سطح صلب. السقوط علي .
سطح صلب يمكن ان يسبب اصابة خطيرة للراس او اجزاء اخري للجسم. السجاد علي الاسطح الصلبة لن يجنب هذا النوع من الحوادث .
ضع اللعبة علي سطح مستو. تقريبا ٢ امتار من اي مكان يمكن ان يكون خطرا, مثل حمام السباحة. الدرجات .
اغث الاسيجة. البيوت, غصون الشجر, الاسلاك الكهربائية. الخ .
يجب توجيه اللعبة للشمال لتجنب السخونة واتسعة الشمس الساطعة علي اعين الطفل .
تنظيف اللعبة: استخدم قطعة قماش مبللة .

العربية

مهم جداً: الرجاء قراءة كل التعليمات قبل استخدام اللعبة لأول مرة. احتفظ بالتعليمات للرجوع اليها مستقبلا .
هذه اللعبة يجب ان تجمع بواسطة شخص بالغ .
تأكد بان الطفل يعلم كيف يستخدم اللعبة .
صيانة المنتج
ارجح عدة التجميع قبل ان يستخدمها الطفل .
تحذير: هذه اللعبة معدة للاستخدام الخارجي وداحلي .
لتحذير: للاستخدام الداخلي للعائلة فقط.صيانة المنتج .
تحذير: لا تستخدم هذه اللعبة على الباطون الاسفلت. الارض المدمجة. خشب او اي سطح صلب. السقوط علي .
تحذير: لا تستخدم هذه اللعبة على الباطون الاسفلت. الارض المدمجة. خشب او اي سطح صلب. السقوط علي .
سطح صلب يمكن ان يسبب اصابة خطيرة للراس او اجزاء اخري للجسم. السجاد علي الاسطح الصلبة لن يجنب هذا النوع من الحوادث .
ضع اللعبة علي سطح مستو. تقريبا ٢ امتار من اي مكان يمكن ان يكون خطرا, مثل حمام السباحة. الدرجات .
اغث الاسيجة. البيوت, غصون الشجر, الاسلاك الكهربائية. الخ .
يجب توجيه اللعبة للشمال لتجنب السخونة واتسعة الشمس الساطعة علي اعين الطفل .
تنظيف اللعبة: استخدم قطعة قماش مبللة .


PIEZAS DE RECAMBIO • PIECES DE RECHANGE • SPARE PARTS • ERSATZTEILE
قطع الغيار. PEZZI DI RICAMBIO • PEÇAS DE REPOSIÇÃO

- IMPORTANTE : PARA PEDIR ALGUNA PIEZA DE REPUESTO INDICAR LA REFERENCIA DEL ARTICULO Y EL CODIGO DE LA PIEZA.
- IMPORTANT : POUR COMANDER LES PIÉCES DE RECHANGE, VEUILLEZ PRÉCISER LA RÉFÉRENCE D'ARTICLE ET LE CODE DE LA PIÉCE.
- IMPORTANT : TO ORDER SPARE PARTS, PLEASE NOTE THE ITEM REFERENCE AND SPARE CODES.
- WICHTIG: WENN SIE ERSATZTEILEBESTELLEN MÖCHTEN, GEBEN SIE BITTE DIE ARTIKELNUMMER DES PRODUKTS SOWIE DIE ERSATZTEILCODENUMMER AN.
- IMPORTANTE : PER RICHIEDERE PEZZI DI RICAMBIO, INDICARE IL RIFERIMENTO DELL'ARTICOLO E IL CODICE DEL PEZZO.
- IMPORTANTE : PARA PEDIR ALGUNA PEÇA DE REPOSIÇÃO, INDICAR A REFERENCIA DO ARTIGO E O CÓDIGO DA PEÇA.

مهم: لطلب قطع الغيار, الرجاء لاحظ مرجع ورموز قطع اللعبة.

REF. 20335 - REF. 20339

Nº	CODIGO	UNDS.	Nº	CODIGO	UNDS.
1	2120331	2	11	21203311	1
2	2120332	2	12	21203312	8
3	2120333	2	13	21203313	4
4	2120334	1	14	21203314	2
5	2120335	2	15	21203315	1
6	2120336	1	16	21203316	2
7	2120337	1	20	2120335014	18
8	2120338	1	21	2120335082	2
9	2120339	2	22	2120335064	4
10	21203310	8			



PIEZAS DE RECAMBIO • PIECES DE RECHANGE • SPARE PARTS • ERSATZTEILE
قطع الغيار. PEZZI DI RICAMBIO • PEÇAS DE REPOSIÇÃO

- IMPORTANTE : PARA PEDIR ALGUNA PIEZA DE REPUESTO INDICAR LA REFERENCIA DEL ARTICULO Y EL CODIGO DE LA PIEZA.
- IMPORTANT : POUR COMANDER LES PIÉCES DE RECHANGE, VEUILLEZ PRÉCISER LA RÉFÉRENCE D'ARTICLE ET LE CODE DE LA PIÉCE.
- IMPORTANT : TO ORDER SPARE PARTS, PLEASE NOTE THE ITEM REFERENCE AND SPARE CODES.
- WICHTIG: WENN SIE ERSATZTEILEBESTELLEN MÖCHTEN, GEBEN SIE BITTE DIE ARTIKELNUMMER DES PRODUKTS SOWIE DIE ERSATZTEILCODENUMMER AN.
- IMPORTANTE : PER RICHIEDERE PEZZI DI RICAMBIO, INDICARE IL RIFERIMENTO DELL'ARTICOLO E IL CODICE DEL PEZZO.
- IMPORTANTE : PARA PEDIR ALGUNA PEÇA DE REPOSIÇÃO, INDICAR A REFERENCIA DO ARTIGO E O CÓDIGO DA PEÇA.

مهم: لطلب قطع الغيار, الرجاء لاحظ مرجع ورموز قطع اللعبة.

REF. 20335 - REF. 20339

Nº	CODIGO	UNDS.	Nº	CODIGO	UNDS.
1	2120331	2	11	21203311	1
2	2120332	2	12	21203312	8
3	2120333	2	13	21203313	4
4	2120334	1	14	21203314	2
5	2120335	2	15	21203315	1
6	2120336	1	16	21203316	2
7	2120337	1	20	2120335014	18
8	2120338	1	21	2120335082	2
9	2120339	2	22	2120335064	4
10	21203310	8			

